

XTRM系列 温度远传监测仪

使

用

说

明

书

北京国电中自电气有限公司





一、概 述:

XTRM 温度远传监测仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示控制,可巡回检测多路测量信号。并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。智能数字控制,量程可自由设定。控制输出有二种:各路轮回报警输出/ 远传变送输出;多路比 较后最高测量点作为输出(远传变送输出)。输入/输出回路均采用光电隔离,具有良好的抗干扰能力。具有 高亮度 LED 数码显示、指针表头显示二种。整机采用壁挂式结构(长×宽×高=160×110×70mm),安装十分 简便。

本产品可同时测量 2 至 4 个测量点 ,并将各个测温回路中的温度比较以后 , 把最高温度的一个点作为输出 , 在现场可通过按键逐个观看各个点的温度 。

二、主要技术性能:

1、测量范围:0~100℃、0~150℃、0~200℃(也可按用户需要特殊订货)

2、传感器:Pt100、Cu50(热电偶作为特殊订货)

3、测量点:2、3或4点

4、基本精确度: 0.5 级(二线制输出信号)

5、显示精确度:指针式表头为 1.5 级, LED 显示器为 0.5 级 6、引线电阻规定: 0.35Ω 或按标牌说明(热电偶无此要求)

7、输出:4~20mA

8、线性误差:<0.1%

9、电源电压:指针式 8.5~33V、指针式(隔离型)11.5~35V、 数字式 12~36V、 数字式(隔离型)15~36V

10、环境温度: -25℃ ~+75℃

11、温度漂移:<0.025%/1℃

12、绝缘电压:输入与输出间 500VAC(隔离型产品具有)

13、防护等级:IP65(铝合金外壳)IP62(塑料外壳)



三、仪表结构及尺寸:

ABS 塑料墙挂式外壳,长为 160mm,宽为 110mm,高为 70mm

本仪表主要用于多点温度测量监视以及需要报警的各种场合。由于仪表采用 SMT 工艺等各项先进技术, 《表的稳定性、可靠性和抗干扰性能比较过去有了明显的提高,在生产现场能有效抑制对讲机的干扰。

四、产 品 用 途:


- 1、回转密托轮油温
- 2、密小齿轮油箱油温
- 3、生料磨进出口轴承温度
- 4、煤收尘器灰斗温度
- 5、煤粉盒温度
- 6、生料磨主电机绕组温度
- 7、生料磨主电机轴承温度
- 8、生料排风机电机定子温度
- 9、高温风机绕组温度
- 10、高温风机轴承温度

五、XTRM 温度远传监测仪选型表:

		选	型表
型	型	谱	说
XTRM-			多回路温度远传监测仪(二线制供电)
回路数			1 ~ 4
显示方式	1		指针表头
	2		LED 数字显示
测量范围		10	Pt100 0∼100°C
		15	Pt100 0 ~ 150°C
		20	Pt100 0~200°C




六、仪表结构



七、电气连接

仪表与外部热电阻传感器的接线需打开仪表盖以后进行。输入与输出接线端子在底版上,输入端共 8 个 端子,1 与 2、3 与 4、5 与 6、7 与 8 分别要与 CH1、CH2、CH3、CH4 通道的热电阻或热电偶相连接,对于热 电偶第 1、3、5、7 端为"+"端,其余为"-"端。





八、仪表使用说明

开机后需预热 10 分钟,仪表的安装应该尽量靠近测量点,这样可以充分利用二线制的如下优点:

- 1.高的抗干扰能力,因为信号是在高电平情况下传送,达到抑止噪声和干扰的作用。
- 2.简单的布线,即仪表从现场控制室采用双绞导线连接就可以了,降低了布线的成本。 输入采用热电阻时为了避免测量误差 传感器的引线电阻必须保证一定的数值 这里对于每一个 Pt100

的传感器,引线电阻固定为 0.35Ω、0.35Ω 相应导线的截面和长度如下所示:

也可以取任何截面积的导线但引线总电阻必须确保为 0.35Ω否则将会产生引线误差例每变化 0.38Ω 引线电阻将引起 1℃的温度误差。输入采用热电偶时,输入端与热电偶的连接必须采用相应的补偿导线,输 入 端的引线需考虑对外磁场的屏蔽。

仪表负载电阻 RL 的大小,取决于仪表的显示方式,电源电压、电源纹波 VR 的大小和是否采用输入输出隔离有关。

对于指针显示仪表,其公式如下:

RLmax=
$$\frac{\text{VS - (0.5VR+8.5)}}{0.02}$$
 (Ω)

对于 LED 数字显示仪表,其公式如下:

RLmax=
$$\frac{\text{VS - (0.5VR+12)}}{0.02} (\Omega)$$

对于 LED 数字显示仪表(隔离型),其公式如下:

RLmax=
$$\frac{\text{VS - (0.5VR+15)}}{0.02}$$
 (Ω)

如果 VS=24V VR=2VPP 则 RL=725Ω(指针表) RL=550Ω(LED 数字显示表)RL=400Ω(隔离型 LED 数字 字显示表)。

- 3.对于暂时不使用的回路其输入端接小于 100Ω 电阻或将输入用导线短接。如果输入开路仪表无法正常工作。
 - 4.在正常工作情况下,仪表同时对四路温度进行测量,但仅显示和输出温度最高的一路信号。



九、仪表的维修与调整

由于在设计上已考虑到仪表的长期稳定性,并且仪表出厂前均经过长时间老化和校验,因此在正常的使 用情况下,一般无须特别维护。如经验证实是仪表故障,可送本公司维修。公司对本系列产品实行终身维修。 如果发现 仪表已不能正常工作,仪表输出电流超过 20mA。多数情况是传感器开路所致,也可能是传感器

与保护套管的绝缘电阻下降引起(隔离型仪表能防止该故障)。 如果一路输入短路,不会影响仪表工作。当按选择该回路时,输出电流小于 4mA,表头指示低于零点。

仪表调整步骤:

定期校验仪表时需要校正仪表误差,可按下述步骤进行调整(以四回路 Pt100 输入量程 0~150℃为例) 1.打开仪表面板,按图接通电源。首先在第一回路输入端接标准电阻箱,并调整到 100Ω,其余回路输入端 短路。

2.调节电位器 W11 ,使输出为 4mA 然后将电阻设置到 157.31Ω 时再调节 W12 使输出为 20mA ,该步骤要反复多次,直止达到满意

的精度范围。

3.将标准电阻箱接到第二路,采用步骤 2 的方法调整调零电位器 W21 和满量程电位器 W22 ,使输出分别为 4mA和 20mA 即可,调整 第二回路时,其余输

入回路也应短路。

4.将标准电阻箱分别接到第三、第四回路,重复步骤 2。分别调整电位器 W31、W32 和 W41、W42,则全部四个回路完成调整。

(非调整回路的输入均应短路)

北京国电中自电气有限公司

电话:010-68651027

传真:010-68660259

www.gdzhongzi.com

Mail: bj010gd@126.com